

Pisos cimentados.

Passo a passo



Passo a passo para aplicação do Cimento Queimado para Piso Refinato em pisos cimentados.

1. Preparação da Superfície:

Limpe e remova qualquer sujeira, poeira, gordura ou resíduo do piso existente. Utilize produtos de limpeza adequados e certifique-se de que o piso esteja completamente seco antes de prosseguir.

Lixe levemente o piso existente para criar uma superfície mais rugosa e melhorar a aderência do cimento queimado.

2. Aplicação do Fundo.

Aplique uma demão do Wash Primer para preparar a superfície e garantir uma boa aderência do produto.

3. Correção do piso e nivelamento dos rejantes

Aplique a Massa Niveladora Refinato conforme indicações do fabricante contidas na embalagem. Essa etapa é importante para regularizar e nivelar todo o piso antes de receber o Cimento Queimado.

4. Aplicação do cimento queimado:

Aplique o Cimento Queimado para Pisos Refinato utilizando uma desempenadeira de aço inox de cantos arredondados (própria para pintura de efeito decorativo) conforme orientações contidas no verso da embalagem. Secagem: Deixe o cimento queimado secar completamente de acordo com as instruções do fabricante, evitando tráfego sobre a área.

5. Proteção e acabamento:

Após a aplicação do Cimento Queimado para Piso é indispensável a aplicação de um verniz para proteção do piso.

Utilize o Selante Acrílico Refinato (para áreas secas ou com pouca circulação de pessoas ou um Verniz PU para locais que necessitem de maior resistência à água e circulação de pessoas).

Dicas extras

Para limpeza e manutenção do piso no dia a dia de preferência ao uso de detergente neutro. Evite produtos abrasivos que possam danificar a superfície.

É recomendável contratar um profissional experiente para a aplicação do cimento queimado, especialmente em áreas maiores e em casos onde se busca um acabamento mais refinado.