

Pisos Frios/Cerâmicos

Passo a passo



1. Preparação da Superfície:

Limpe e remova qualquer sujeira, poeira, gordura ou resíduo do piso existente. Utilize produtos de limpeza adequados e certifique-se de que o piso esteja completamente seco antes de prosseguir.

Reparo de imperfeições: Corrija eventuais imperfeições, como rachaduras ou buracos, com massa para nivelamento ou argamassa, seguindo as instruções do fabricante. Deixe a área reparada curar completamente antes de continuar.

Lixe levemente o piso existente para criar uma superfície mais rugosa e melhorar a aderência do cimento queimado.

2. Aplique o Fundo:

É recomendada a aplicação de uma demão de Primer Selador Refinato de forma uniforme sobre todo o piso, utilizando um rolo de lã ou, seguindo as recomendações contidas no verso da embalagem do produto. Certifique-se de cobrir todos os cantos e frestas. Aguarde o tempo de secagem indicado pelo fabricante antes de prosseguir para a próxima etapa.

3. Aplicação do cimento queimado:

Aplique o Cimento Queimado para Pisos Refinato utilizando uma desempenadeira de aço inox de cantos arredondados (própria para pintura de efeito decorativo) conforme orientações contidas no verso da embalagem. Secagem: Deixe o cimento queimado secar completamente de acordo com as instruções do fabricante, evitando tráfego sobre a área.

4. Proteção e acabamento:

Após a aplicação do Cimento Queimado para Piso é indispensável a aplicação de um verniz para proteção do piso.

Utilize o Selante Acrílico Refinato (para áreas secas ou com pouca circulação de pessoas ou um Verniz PU para locais que necessitem de maior resistencia a água e circulação de pessoas).

Dicas extras

Para limpeza e manutenção do piso no dia a dia de preferência ao uso de detergente neutro. Evite produtos abrasivos que possam danificar a superfície.

É recomendável contratar um profissional experiente para a aplicação do cimento queimado, especialmente em áreas maiores e em casos onde se busca um acabamento mais refinado.